

Uruchomienie systemu alarmowego EXPANDA

Aby system alarmowy EXPANDA był w pełni funkcjonalny należy:

1. Przygotować system do uruchomienia.

Włączyć czujnik/czujniki ruchu PIR przyciskiem ON/OFF, włożyć kartę SIM do centrali alarmowej, podłączyć syrenę alarmową do centrali, włączyć zasilacz do centrali oraz przestawić przełącznik ładowania centrali w pozycję ON (mieści się od z tyłu w pobliżu gniazda karty SIM).

2. Wprowadzić numer/ly telefonu do powiadomień o alarmie.

Należy najpierw wejść w menu ustawień. W tym celu wcisnąć klawisz menu oraz wprowadzić hasło administratora (znajdziesz je w instrukcji). Zatwierdzić klawiszem OK. Następnie za pomocą strzałek należy przejść do pozycji menu „ust nr tel” oraz wcisnąć klawisz OK. Określić czy system ma powiadamiać o alarmie za pomocą połączenia telefonicznego, czy przez wiadomości sms. Przejść do dolnego wiersza oraz wpisać numer telefonu z prefiksem 0048. Wcisnąć klawisz OK. System przejdzie do konfiguracji kolejnego numeru telefonu (jest możliwość zaprogramowania maksymalnie 5 numerów). Aby wyjść z ustawień numerów telefonicznych należy wcisnąć klawisz menu.

3. Wprowadzić numer do powiadomień SMS administratora.

W menu ustawień należy wybrać pozycję „nr sms admina” oraz wcisnąć klawisz OK. Wprowadzić numer do powiadomień sms administratora z prefiksem 0048. Następnie wcisnąć klawisz OK. System przechodzi do ustawień wiadomości sms dla administratora. Należy określić, czy administrator będzie dostawać informacje sms o braku/powrocie zasilania sieciowego. Zatwierdzić klawiszem OK. W dalszej kolejności należy określić, czy system ma wysyłać powiadomienia administratora sms o: uzbrojeniu/rozbrojeniu centrali, uszkodzeniu linii telefonicznej, niskim stanie akumulatora centrali, niskim stanie baterii czujek (funkcja opcjonalna).

4. Zmienić hasło dostępu.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu zaleca się zmianę hasła dostępu. W menu ustawień wybrać pozycję „ust hasło użyt” oraz nacisnąć przycisk OK. Następnie wprowadzić nowe czterocyfrowe hasło dostępu oraz zatwierdzić klawiszem OK.

5. Zmienić hasło administratora.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu zaleca się zmianę hasła administratora. W menu ustawień wybrać pozycję „ust hasło admin” oraz nacisnąć przycisk OK. Następnie wprowadzić nowe czterocyfrowe hasło administratora oraz zatwierdzić klawiszem OK. Od tego momentu hasłem administratora potrzebnym przy wykonywaniu niektórych operacji na centrali jest te nowo utworzone, a nie to standardowe podane w instrukcji.

6. Wyjście z menu ustawień.

Po zakończeniu ustawień należy wcisnąć klawisz MENU, lub odczekać 30 sekund, aby centrala automatycznie wyszła z menu ustawień.