

Uruchomienie systemu alarmowego OPTIMA

Aby system alarmowy OPTIMA był w pełni funkcjonalny należy:

1. Przygotować system do uruchomienia.

Włączyć czujnik/czujniki ruchu PIR przyciskiem ON/OFF, włożyć kartę SIM do centrali alarmowej, podłączyć syrenę alarmową do centrali, włączyć zasilacz do centrali oraz przestawić przełącznik ładowania centrali w pozycję ON (mieści się od z tyłu w pobliżu gniazda karty SIM).

2. Wprowadzić numer/y telefonu do powiadomień SMS o alarmie.

Należy wejść w menu ustawień wpisując hasło administratora (znajdziesz je w instrukcji) oraz zatwierdzić klawiszem #. Na klawiaturze centrali wpisać kod instrukcji od 49 do 50 (maksymalnie możesz wprowadzić 2 numery do powiadomień SMS) oraz wprowadzić numer telefonu do powiadomień z prefiksem 0048. Zakończ komendę znakiem #. Jeśli chcesz wprowadzić 2 numery dla powiadomień SMS musisz powyższe czynności wykonać dla każdego numeru.

3. Wprowadzić numer/y telefonu do powiadomień o alarmie przez połączenie telefoniczne.

Będąc w menu ustawień, należy Na klawiaturze centrali wpisać kod instrukcji od 51 do 56 (maksymalnie możesz wprowadzić 6 numerów do powiadomień telefonicznych) oraz wprowadzić numer telefonu do powiadomień z prefiksem 0048. Zakończ komendę znakiem #. Jeśli chcesz wprowadzić 6 numerów dla powiadomień telefonicznych musisz powyższe czynności wykonać dla każdego numeru.

4. Zmienić hasło dostępu.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu zaleca się zmianę hasła dostępu. Będąc w menu ustawień wpisać kod instrukcji „38” (bez cudzysłówów) oraz wprowadzić nowe czterocyfrowe hasło dostępu. Zakończ komendę znakiem #.

5. Zmienić hasło administratora.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu zaleca się zmianę hasła administratora. Będąc w menu ustawień, należy wybrać na klawiaturze centrali wpisać kod instrukcji „39” (bez cudzysłówów) oraz wprowadzić własne czterocyfrowe hasło administratora. Zakończ komendę znakiem #. Od tego momentu hasłem administratora potrzebnym przy wykonywaniu niektórych operacji na centrali jest te nowo utworzone, a nie to standardowe podane w instrukcji.

6. Wyjście z menu ustawień.

Po zakończeniu ustawień należy wcisnąć klawisze * oraz #, lub odczekać 30 sekund, aby centrala automatycznie wyszła z menu ustawień.